

كيفية استخدام موقد الحث الجديد

العربية | Arabic

ما يمكن توقعه بالإضافة إلى نصائح حول الاستخدام والعناية

الفوائد الرئيسية

سريع التسخين: غلي الماء وطهي الطعام أسرع من موقد الغاز أو الكهرباء. الطبخ في المقلاة العميقة سهل أيضًا!



آمن: لا لهب مكشوف أو أبخرة غاز. تبرد الأسطح بسرعة كبيرة بعد الاستخدام.



سهولة العناية: أسطح ناعمة ومسطحة يسهل تنظيفها بالمسح.



تحكم عالي: يمكن ضبط درجات الحرارة على الفور وبدقة.



موفر للطاقة: يستهلك كهرباء أقل. يوفر المال ويساعد البيئة.



كيف تعمل واحتياجات أواني الطهي

- تستخدم موقد الحث المجالات الكهرومغناطيسية تحت سطح زجاجي لتسخين الأواني والمقالي.
- لن يسخن ما لم يكتشف ما يكفي من الحديد في الأواني والمقالي على السطح.
- لاختبار الأواني والمقالي، ضع مغناطيسًا في الأسفل. إذا التصق المغناطيس، فهي جيدة للاستخدام!
- إذا لم يكن هناك ما يكفي من الحديد في الأواني والمقالي، فلن يتم تشغيل الموقد.
- يمكنك شراء أواني ومقالي حثية جديدة منخفضة التكلفة من جميع المتاجر الكبرى. ابحث عن رمز الحث.



نصائح مهمة

1. استخدم الأواني والمقالي ذات القاعدة المسطحة الناعمة.
2. ارفع المقالي دائمًا عن موقد الحث. لا تقم بجربها لأنها قد تخدش الزجاج.
3. لا تضع أو تسقط أشياء ثقيلة على الموقد.
4. لا تطبخ على موقد مكسور أو متشقق. إذا حدث أن انكسر أو تشقق سطح الموقد، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي. ثم اتصل بمركز اتصال الإسكان (Housing Call Centre).
5. في حالة استخدام الأواني والمقالي المصنوعة من الحديد الزهر، قم بتسخينها ببطء حتى لا تشقق.
6. لا تضع أي بطاقات ائتمان أو بطاقات ذاكرة أو أجهزة إلكترونية بالقرب من الموقد. قد تتأثر بالمجال الكهرومغناطيسي.

ملاحظة السلامة



- إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو غرسة طبية، فاستشر الطبيب قبل استخدام الموقد.
- قد يؤثر المجال الكهرومغناطيسي على بعض الغرسات، عندما تكون قريبة من الموقد.
- قد تحتاج إلى الطهي على بعد ذراع.

تنظيف الموقد

للحفاظ على نظافة موقد الطهي وتجنب تراكم بقايا الطعام عليه، امسحه بعد كل استخدام (بمجرد أن يبرد). يُعدّ تنظيف موقد الحث أمرًا بسيطًا ولا يحتاج إلا إلى عدد قليل من المنتجات الأساسية:



قطعة قماش جافة أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة للتجفيف / إزالة الخطوط



وسادة غير كاشطة أو قطعة قماش أو منشفة ورقية للتنظيف



صابون أطباق معتدل وماء وخل أبيض وبيكربونات الصوديوم (أو منظف موقد سيراميك)

الخطوات

1

قم بإيقاف تشغيل الموقد قبل التنظيف.



2

رش محلول التنظيف على الموقد. امسح السطح باستخدام وسادة أو قطعة قماش أو منشفة ورقية غير كاشطة.



3

بالنسبة لبقايا الطعام والبقع، اترك منتج التنظيف لينقع في البقعة لبضع دقائق. يمكن أن يساعد القليل من الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم في رفع بقايا الطعام الجافة. قم بإزالة البقايا باستخدام وسادة أو قطعة قماش أو منشفة ورقية غير كاشطة.



4

امسح الموقد بقطعة قماش ناعمة وجافة. سيساعد استخدام القليل من الخل الأبيض على التخلص من منتج التنظيف الزائد وإزالة الخطوط.



! نصيحة مهمة

يرجى عدم استخدام رذاذ تنظيف النوافذ أو النشادر أو المبيّض أو الصوف الفولاذي أو الفرشاة الخشنة أو الأقمشة. ستؤدي هذه إلى تلطيخ أو خدش سطح الموقد.

لمعرفة المزيد

إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى ترجمة، فتفضل بزيارة

homes.vic.gov.au/how-do-i-use-my-new-appliances

اتصل على الرقم 13 11 72 أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى energyefficiencyprogram@homes.vic.gov.au

