

如何使用您的新电磁炉

Chinese (Simplified) | 简体中文

设备介绍以及使用和保养技巧

主要优点




快速加热：烧水和烹饪食物比煤气炉或电炉更快。用炒锅炒菜也非常便利！



安全可靠：无明火或煤气烟雾。使用后表面会快速冷却。



易于维护：光滑、平坦的表面，容易擦拭干净。



方便控制：可以即时且精确地调整温度。



节省能源：耗电量更少。节约开支并有助于环保。

电磁炉的工作原理和炊具需求

- 电磁炉利用玻璃表面下的电磁场来加热各种锅具。
- 除非感应到放在上面的锅具含有足够的铁质，否则电磁炉不会开始加热。
- 要测试您的锅具是否适合在电磁炉上使用，请在锅具底部放一块磁铁。如果吸住了，该锅具就可以在电磁炉上使用！
- 如果锅具中没有足够的铁质，电磁炉则不会开始工作。
- 您可以从各大商店买到价格低廉的新电磁炉锅具。选购时查看锅具是否有电磁感应符号。



重要提示

1. 使用底部光滑、平坦的锅具。
2. 始终将锅具从电磁炉上提起之后再拿开，而不要在电磁炉上滑动，因为锅具可能会划伤玻璃。
3. 请勿在电磁炉上放置重物或让重物掉落在电磁炉上。
4. 请勿用破损或有裂缝的电磁炉做饭。如果电磁炉灶表面破裂或出现裂缝，请关闭设备电源。然后联系住房联络中心。
5. 如果使用铸铁锅和平底锅，请慢慢加热，以免其开裂。
6. 请勿将任何信用卡、存储卡或电子设备放置在电磁炉附近。因为它们可能会受到电磁场的影响。

! 安全注意事项

- 如果您装有心脏起搏器或医疗植入设备，在使用电磁炉前请先咨询医生。
- 如果靠电磁炉太近，电磁场可能会影响一些植入设备。
- 您可能需要在做饭时与电磁炉保持一定的距离。

清洁您的电磁炉

为了保持电磁炉清洁并避免烧焦的食物残渣残留，请在每次使用并冷却后将电磁炉擦拭干净。

清洁电磁炉非常简单，只需以下这些日常用品：



温和的洗洁精和水、白醋、小苏打（或陶瓷炉灶清洁剂）



用于清洁的非研磨清洁海绵、软布或纸巾



用干布或超细纤维布擦干/去除条纹

清洁步骤

1



清洁前请先关掉电磁炉。

2



将清洁液喷洒到炉灶上。使用非研磨清洁海绵、软布或纸巾擦拭表面。

3



对于烧焦在上面的食物和污渍，让清洁产品将其浸泡几分钟。少量白醋和小苏打可以帮助去除烧焦在上面的食物。使用非研磨清洁垫、软布或纸巾清除残留物。

4



用干的软布擦拭电磁炉表面。使用少量白醋有助于去除多余的清洁产品并消除条纹。

! 重要提示

请勿使用玻璃清洁喷雾、氨水、漂白剂、钢丝绒、粗刷子或粗糙的布。这些会刮伤您的电磁炉表面或留下痕迹。



了解更多信息

如果您有任何疑问或需要翻译，请访问



homes.vic.gov.au/how-do-i-use-my-new-appliances

拨打 13 11 72，或发送电子邮件至 energyefficiencyprogram@homes.vic.gov.au