

如何使用您的新電磁爐

Traditional Chinese | 繁體中文

電磁爐的優點、使用須知及保養建議

主要優點




快速加熱：燒水和烹飪食物比燃氣爐或電爐更快。炒鍋烹飪也很簡單！



安全：沒有明火或燃氣煙霧。使用後表面可迅速冷卻。



易於清潔：光滑平整的表面便於擦拭。



精準控溫：可即時精確調整溫度。



節省能源：耗電量更低。省錢又環保。

！ 安全提示

- 若您配有心臟起搏器或醫療植入裝置，請在使用電磁爐前諮詢醫生。
- 當靠近爐灶時，電磁場可能影響某些植入裝置。
- 在使用電磁爐烹煮時，應與爐面保持手臂長度的距離。

運作原理與廚具要求

- 電磁爐是透過玻璃面板下的電磁場加熱鍋具。
- 若未檢測到足夠含鐵量的鍋具，爐面則不會加熱。
- 測試鍋具的方法：將磁鐵放在鍋底。若能吸住即可使用！
- 若鍋具含鐵量不足，電磁爐將無法啟動。
- 可於各大商店購置經濟型電磁爐專用鍋具。請認明電磁爐標誌。



重要須知

1. 使用底部平整光滑的鍋具。
2. 使用電磁爐時，請將鍋具提起。切勿在爐面上拖拉，以免刮傷玻璃面板。
3. 請勿在爐面上放置重物或掉落重物於爐面上。
4. 請勿在破裂或碎裂的爐面上烹煮。若爐面破裂或碎裂，請立即關閉電源。然後聯繫住房服務中心。
5. 若使用鑄鐵鍋具，請慢慢加熱，以避免鍋具開裂。
6. 請勿將信用卡、記憶卡或電子裝置放在爐面附近。電磁場可能造成其損壞。

清潔爐灶

每次使用後（冷卻後），應擦拭爐灶以保持爐面清潔，並避免食物烤焦。

清潔電磁爐非常簡單，只需幾種基本用品：



溫和的洗潔精和水、白醋、
小蘇打（或陶瓷爐灶清潔劑）



非研磨性海綿/抹布/廚房紙巾



用於拋光的乾布或超細纖維布

清潔步驟

1



清潔前請關閉爐灶。

2



將清潔劑噴灑於爐面。使用
非研磨性清潔墊、抹布或紙
巾擦拭表面。

3



對於烤焦的食物和頑固污
漬，可先用清潔劑浸泡數分
鐘。少量白醋和小蘇打可以
幫助去除烤焦的食物。使用
非研磨性墊、布或紙巾清除
殘留物。

4



最後用乾軟布擦拭爐面。使
用少量白醋有助於去除清潔
劑殘留與水痕。

！ 重要提示

請勿使用玻璃清潔噴劑、氨水、漂白劑、
鋼絲絨、粗糙刷具或抹布。這些會造成爐
灶表面刮痕或染色。



了解更多

如有疑問或需要翻譯，請訪問



homes.vic.gov.au/how-do-i-use-my-new-appliances

致電 13 11 72 或發送電子郵件至 energyefficiencyprogram@homes.vic.gov.au