



Како да користите свој нови клима уређај

Serbian | Српски

Наши савети који ће вам помоћи да најбоље искористите свој клима уређај са обрнутим циклусом

Подесите температуру да уштедите новац



Не заборавите да промените подешавање на „хлађење“ ❄ лети, односно „грејање“ ☀ зими.



Подесите температуру на 18°C–20°C током зиме.



Подесите температуру хлађења на 24°C–26°C током лета. Чак и у врелим данима, ова температура је и даље пријатна за већину људи.

Запамтите: сваки степен повећања или смањења температуре клима уређаја утиче на ваше трошкове енергије за око 15%.



Један клима уређај можда неће моћи да загреје или охлади целу кућу. Ако желите да соба буде хладнија или топлија, затворите врата собе у којој се налази клима уређај.



Подесите вентилатор на аутоматски (Auto) или брзи (High) режим да бисте повећали проток ваздуха.

Ефикасно коришћење клима уређаја



Користите режим „Powerful“ да брзо загрејете или охладите собу. Ово би требало да траје само 15–20 минута. Обавезно проверите да ли се ваш уређај сам враћа на нормалан режим. Зими, вашем клима уређају може бити потребно 10–15 минута да се загреје пре него што почне да испушта топао ваздух. Већи клима уређаји могу накратко да се зауставе током дана ради циклуса одмрзавања.



Искључите клима уређај када нисте код куће. Пошто клима уређаји могу брзо да загреју и охладе просторије, ово ће помоћи да уштедите на трошковима енергије.

Како до максималне ефикасности



Редовно чистите филтере. Уклањањем прашине омогућавате уређају да увек ради на најбољи начин. На следећој страници смо навели једноставно упутство за чишћење вашег уређаја.

Обезбедите дуготрајну удобност



Користите тајмер на клима уређају да га укључите у време које вам одговара.



Навуците завесе или спустите ролетне када је клима уређај укључен. Ово ће:

- спречити улазак топлоте и задржати хладан ваздух унутра током лета
- задржати топлоту унутра и спречити хладноћу да уђе током зиме.

Чишћење клима уређаја

Филтери клима уређаја задржавају прашину и честице. Да би исправно радио, редовно чистите филтере.

Ако филтери покупе превише прашине, ваш клима уређај може:

- трошити више електричне енергије
- правити више буке.

Учесталост чишћења зависи од тога колико често користите уређај:

- најмање два пута годишње
- сваког месеца ако га користите већину дана.


Ако вам је тешко да сами очистите филтере, замолите пријатеља, комшију, неговатеља или локалну канцеларију за помоћ.



Брзо чишћење може вам уштедети новац, а чишћење филтера је једнако лако као замена сијалице!


Ако имате респираторних тегоба, можда ће бити потребно да чешће чистите филтере.

1




Уверите се да је клима уређај искључен. Да бисте извадили филтере, отворите предњу маску и пажљиво их извадите из оквира.

2



Користите усисивач да уклоните прашину са филтера. Ако прашина остане, исперите филтер под млазом воде и нежно га очистите меком четком. Осушите филтер на ваздуху у хладу.

3



Када се осуши, поново уметните филтер у оквир филтера. Затворите предњу маску тако што ћете је лагано притиснути са обе стране и по средини.

Посетите веб-страницу испод за визуелни водич о чишћењу филтера клима уређаја.

youtube.com/watch?v=oEg-oLwGZZs&t=90s



Сазнајте више

Ако имате питања или су вам потребни преводи, посетите



homes.vic.gov.au/how-do-i-use-my-new-appliances

позовите **13 11 72** или пошаљите имејл на energyefficiencyprogram@homes.vic.gov.au