



Yeni klimanızı nasıl kullanmalısınız?

Turkish | Türkçe

Ters çevrimli klimanızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak ipuçlarımız

Tasarruf etmek için sıcaklığı ayarlayın



Ayarı yaz için "serin" ❄️ veya kış için "sıcak" ☀️ olarak değiştirmeyi unutmayın.



Kış aylarında sıcaklığı 18°C-20°C olarak ayarlayın.



Yaz aylarında soğutma için sıcaklığı 24°C-26°C olarak ayarlayın. Sıcak günlerde bile bu aralık, çoğu kişinin rahat edebileceği sıcaklığı sağlar.

Unutmayın: Klimanızı yükselttiğiniz veya düşürdüğünüz her derece, enerji maliyetlerinizi yaklaşık 15% oranında etkiler.

Daha uzun süre rahat kalın



Ünitenizi size uygun zamanlarda açmak için klimanızın zamanlayıcısını kullanın.

Üniteniz açıkken perdelerinizi veya panjurlarınızı kapatın. Böylece:



- Yaz aylarında sıcak hava dışarıda ve serin hava içeride kalır
- Kış aylarında sıcak hava içeride ve soğuk hava dışarıda kalır.



Tek bir klima bir evin tamamını ısıtmak veya soğutmak için yetersiz olabilir. Odanızı daha serin veya daha sıcak yapmak istiyorsanız ünitenizin bulunduğu odanın kapılarını kapatın.



Hava akışını artırmak için fanı Otomatik veya Yüksek olarak ayarlayın.

Klimanızı verimli kullanmak



Güçlü ayarını kullanarak bir odayı hızlı bir şekilde ısıtın veya soğutun. Bu işlem yalnızca 15-20 dakika sürer. Ünitenizin kendi kendine normal ayarına dönüp dönmediğini iki kez kontrol edin. Kışın, klimanızın sıcak hava vermeden önce ısınması 10-15 dakika sürebilir. Daha büyük sistemler, gün içinde buz çözme döngüleri için kısa süreliğine durabilir.



Evde olmadığınızda ünitenizi kapatın. Klimalar bulunduğu alanları hızlı bir şekilde ısıtıp soğutabildiğinden, bunu yapmanız enerji maliyetlerinden tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.

Klimanızdan en yüksek verimi almak



Filtrelerinizi düzenli olarak temizleyin. Tozu aldığınızda, üniteniz en iyi şekilde çalışmaya devam eder. Ünitenizi temizleme ile ilgili basit talimatları bir sonraki sayfaya ekledik.

Klimanızın temizlenmesi

Klimanızın filtreleri toz ve partikülleri yakalar. Düzgün çalışmasını sağlamak için filtreleri düzenli olarak temizleyin.

Filtreler çok tozlanırsa, klimanız:

- Daha fazla elektrik kullanabilir
- Daha fazla gürültü yapabilir.

Klimanızı temizlemeniz gereken sıklık ne kadar kullandığınıza bağlı olarak değişir:

- Yılda en az iki kez
- Eğer çoğu gün kullanıyorsanız her ay.


Filtreleri kendiniz temizlemek sizin için zorsa, bir arkadaşınızdan, komşunuzdan, destek görevlinizden veya yerel bölge ofisinizden yardım isteyin.



Hızlı bir temizlik size para kazandırabilir ve filtreleri temizlemek bir ampulü değiştirmek kadar kolaydır!


Solunumla ilgili bir sorunuz varsa filtrelerinizi daha sık temizleyebilirsiniz.

1




Klimanızın kapalı olduğundan emin olun. Filtreleri çıkarmak için ön paneli açın ve yavaşça çerçeveden kaldırın.

2



Filtredeki tozu temizlemek için elektrikli süpürge kullanın. Toz kalırsa, filtreyi akan su altında durulayın ve yumuşak bir fırça ile hafifçe fırçalayın. Filtreyi gölgede hava ile kurutun.

3



Kurduğunda, filtreyi filtre çerçevesine yeniden yerleştirin. Ön paneli her iki taraftan ve ortadan hafifçe iterek kapatın.

Klima filtrenizi nasıl temizleyeceğinize dair görsel rehber aşağıdaki internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

[youtube.com/watch?v=oEg-oLwGZZs&t=90s](https://www.youtube.com/watch?v=oEg-oLwGZZs&t=90s)



Daha fazla bilgi edinin

Sorularınız varsa veya çeviriye ihtiyaç duyuyorsanız şu adresi ziyaret edin:



homes.vic.gov.au/how-do-i-use-my-new-appliances

13 11 72 numaralı telefonu arayın veya energyefficiencyprogram@homes.vic.gov.au adresine e-posta gönderin.