

نصائح وحيل مكيف الهواء

استخدم وضع تكييف الهواء في وحدة المكيف لتبريد المنزل والحصول على أفضل تبريد. ✓

تأكد من أن مكيف الهواء يقف على سطح مستو. ✓

للراحة والكفاءة، اضبط مكيف الهواء على 24-26 درجة مئوية. تستهلك إعدادات درجات الحرارة الأقل من ذلك مزيداً من الطاقة وتكلفك أكثر. ✓

لا تسدّ رفرف مدخل أو مخرج الهواء. ✓

أغلق النوافذ عند استخدام وحدة تكييف الهواء. ✓

احجب أشعة الشمس في المنزل أثناء النهار عن طريق إغلاق الستائر. ✓

لا تضع أشياء ثقيلة على هذه الوحدة. ✓

لتوفير الطاقة والمال، اضبط وحدة تكييف الهواء على مدار اليوم: ✓

- قم بتبريد المنزل مسبقاً في وقت مبكر من اليوم في الأيام الحارة،
- في الفترة الأكثر حرارة من اليوم، اضبط مكيف الهواء على درجة حرارة أعلى.

هل لديك سؤال؟

HighRiseCooling@homes.vic.gov.au

1800 519 721

www.homes.vic.gov.au/cooling-our-high-rise-towers

استخدام مكيف DeLonghi (PAC EL112 CST)

نبذة عن كيفية التوجيه

زر التأرجح

استخدم هذا الزر لبدء أو إيقاف رفرف مكيف الهواء من التحرك لأعلى ولأسفل.

سرعة المروحة

() منخفض
() متوسط
() عال
AUTO تلقائي

مؤقت العد التنازلي

اضغط على هذا الزر لضبط مؤقت إيقاف التشغيل للوحدة. استخدم مفاتيح التقليل / الزيادة لضبط الوقت.

مفتاح الوضع

استخدم هذا للاختيار من بين:

- تكييف الهواء
- إزالة الرطوبة
- المروحة

مفتاح التقليل / الزيادة

استخدم هذا لتغيير درجة الحرارة أو المؤقت.



تحريك مكيف الهواء

إذا كان لديك أكثر من فتحة أساسية، فيمكنك تحريك مكيف الهواء بين الفتحتين الأساسيتين. للقيام بذلك:







قم بتدوير أنبوب فتحة التهوية باتجاه عقارب الساعة لتثبيته في الفتحة الأساسية.



انقل مكيف الهواء إلى المكان الذي تريده.



قم بتدوير أنبوب فتحة التهوية عكس اتجاه عقارب الساعة لتحرير الأنبوب من الفتحة الأساسية.



إذا خرج أنبوب فتحة التهوية من الوحدة، فأعد توصيله عن طريق تدوير الأنبوب باتجاه عقارب الساعة في فتحة مكيف الهواء.




الصيانة

تنظيف المرشح (الفلتر)

يعني تنظيف المرشح بانتظام أن الوحدة ستعمل بشكل أفضل وتستمر لفترة أطول.

استخدم مكنسة كهربائية أو ماء دافئ (أقل من 40 درجة مئوية) لتنظيفه.

اتركه يجف تمامًا قبل إعادة التثبيت.



رسائل الخطأ الأكثر شيوعًا

تصريف المياه من الجهاز

- ضع دلوًا أو صينية أسفل الجهاز.
- قم بفك الغطاء وإزالته.
- قم بتصفية الماء.
- استبدل الغطاء.
- نظف المرشح.

إذا... تم عرض،
HL
⚠
"مستوى عال"
(الدرج الداخلي ممتلئ)
.. ما الذي ينبغي علي فعله؟

فشل الاتصال

1. افصل الجهاز من مقبس الحائط لمدة 15 ثانية.
2. أعد التوصيل وقم بتشغيله.
3. إذا لم يتم حل المشكلة، فاتصل بالصيانة.

إذا... تم عرض،
E1
⚠
"فشل الاتصال"
(مشكلة في الاتصال الداخلي)
.. ما الذي ينبغي علي فعله؟

مشاكل الصيانة:

اتصل بمركز اتصال الإسكان على الرقم 11 72 13 أو مكتب الإسكان المحلي لمعرفة أي أعطال أو مشكلات صيانة في مكيف الهواء.