

Tips dan trik pendingin udara


- ✓ Gunakan mode Pendingin udara di unit Anda untuk menyejukkan rumah Anda dan mendapatkan pendinginan terbaik.
- ✓ Pastikan AC berdiri di permukaan yang rata.
- ✓ Untuk kenyamanan dan efisiensi, setel AC ke 24–26°C. Menyetel ke suhu yang lebih rendah menggunakan energi yang lebih tinggi dan lebih mahal.
- ✓ Jangan halangi katup untuk masuk atau keluar udara.
- ✓ Tutup jendela saat menggunakan unit AC.
- ✓ Halangi sinar cahaya matahari di rumah pada siang hari dengan menutup gorden dan tirai.
- ✓ Jangan meletakkan benda yang berat di atas unit.
- ✓ Untuk menghemat energi dan uang, atur unit pendingin udara Anda sepanjang hari:
 - Dinginkan rumah Anda lebih awal pada hari-hari yang panas.
 - Pada masa terpanas sepanjang hari, setel pendingin ruangan ke suhu yang lebih tinggi.

Ada pertanyaan?

- @ HighRiseCooling@homes.vic.gov.au
- 📞 1800 519 721
- 🌐 www.homes.vic.gov.au/cooling-our-high-rise-towers

Menggunakan DeLonghi (PAC EL112 CST) Anda

Panduan penggunaan singkat



Memindahkan AC Anda

Jika Anda memiliki **lebih dari satu lubang utama**, Anda bisa memindahkan AC antara dua lubang utama. Untuk melakukan ini:






Putar tabung saluran udara melawan jarum jam untuk mengeluarkan tabung dari lubang utama.




Pindahkan AC ke lokasi yang Anda inginkan.



Putar tabung saluran udara searah jarum jam ke dalam lubang utama untuk mengamankan.



Apabila **pipa saluran udara keluar dari unit**, pasang kembali dengan memutar pipa searah jarum jam ke dalam lubang di AC.



Masalah pemeliharaan:

Hubungi **Pusat Telepon Perumahan (Housing Call Centre) di 13 11 72** atau **kantor perumahan lokal** untuk semua gangguan atau masalah pemeliharaan dengan pendingin udara.


Pemeliharaan

Membersihkan filter

Membersihkan filter secara berkala berarti unit akan berfungsi dengan lebih baik dan tahan lebih lama.

Gunakan mesin vakum atau air hangat (di bawah 40°C) untuk membersihkannya.

Biarkan benar-benar kering sebelum memasang kembali.



Pesan kesalahan yang paling umum

APABILA ... DITAMPILKAN,


HL
⚠

"High Level"
(Internal tray full)

..APA YANG SAYA HARUS LAKUKAN?

Kuras air dari mesin

- Tempatkan ember atau nampan di bawah mesin.
- Putar dan lepaskan tutup.
- Kuras air.
- Pasang tutup kembali.
- Bersihkan filter.



APABILA ... DITAMPILKAN,

E1
⚠

"Communication failure"
(Internal communication issue)

..APA YANG SAYA HARUS LAKUKAN?

Kegagalan komunikasi

1. Cabut kabel mesin dari colokan dinding selama 15 detik.
2. Pasang kembali dan nyalakan.
3. Jika masalah tidak dipecahkan, hubungi bagian pemeliharaan.