

Рекомендации по использованию кондиционера

- ✓ Чтобы максимально эффективно охладить квартиру, выберите режим кондиционирования воздуха.
- ✓ Убедитесь, что кондиционер размещен на ровной поверхности.
- ✓ Для комфорта и экономии выставляйте температуру 24–26°C. Чем ниже температура, тем больше расходуется электроэнергии и средств.
- ✓ Не перекрывайте воздухозаборник и выпускную заслонку.
- ✓ При включенном кондиционере закрывайте окна.
- ✓ Днем закрывайте шторы и жалюзи, чтобы квартира не нагревалась от солнца.
- ✓ Не кладите на кондиционер тяжелые предметы.
- ✓ Чтобы сэкономить электроэнергию и деньги, регулируйте температуру в течение дня:
 - В жаркие дни заранее охлаждайте квартиру в начале дня,
 - В самые жаркие часы выставляйте на кондиционере более высокую температуру.

Есть вопросы?

- @ HighRiseCooling@homes.vic.gov.au
- 1800 519 721
- www.homes.vic.gov.au/cooling-our-high-rise-towers

Кондиционер De'Longhi (PAC EL112 CST)

Краткое руководство по эксплуатации



Перемещение кондиционера

Если у вас **несколько отверстий в стене**, вы можете перемещать кондиционер от одного отверстия к другому. Для этого:






Отсоедините рукав выброса воздуха от отверстия в стене, повернув его против часовой стрелки.




Переместите кондиционер в нужное место.



Присоедините рукав к отверстию в стене поворотом по часовой стрелке.



Если **рукав выброса воздуха отсоединился от кондиционера**, присоедините его к кондиционеру поворотом по часовой стрелке.



Техническое обслуживание:

По всем неисправностям и вопросам технического обслуживания кондиционера звоните в жилищный колл-центр по телефону 13 11 72 или в свое жилищное управление.


Обслуживание

Чистка фильтра

Чтобы устройство лучше работало и дольше прослужило, нужно регулярно чистить фильтр.

Фильтр можно пылесосить или мыть в теплой воде (до 40°C).

Перед установкой дайте фильтру полностью просохнуть.



Основные сообщения об ошибках

ЕСЛИ ВЫВОДИТСЯ

HL




«High Level»
(Наполнен внутренний лоток)

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Слив воды из устройства

- Подставьте под устройство ведро или лоток.
- Отверните и снимите колпачок.
- Слейте воду.
- Установите колпачок на место.
- Почистите фильтр.



ЕСЛИ ВЫВОДИТСЯ

E1



«Communication Failure»
(Сбой внутренней связи)

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сбой связи

1. Отключите устройство от сети на 15 секунд.
2. Подключите устройство к сети и включите его.
3. Если проблема не решена, обратитесь в службу технического обслуживания.