

Поради користувачам кондиціонера

- ✓ Використовуйте режим кондиціонування повітря на вашому пристрої для охолодження вашої оселі та отримання найкращого охолодження.
- ✓ Переконайтеся, що кондиціонер стоїть на рівній поверхні.
- ✓ Для комфорту та ефективності встановіть кондиціонер на 24–26°C. Нижчі температурні налаштування споживають більше енергії та коштують вам дорожче.
- ✓ Не блокуйте повітрязабірник або заслінку виходу повітря.
- ✓ Закрийте вікна, коли використовуєте кондиціонер.
- ✓ Перекрийте потрапляння сонця в оселю протягом дня, закривши штори та жалюзі.
- ✓ Не ставте важкі предмети на цей пристрій.
- ✓ Щоб заощадити енергію та гроші, регулюйте роботу кондиціонера протягом дня:
 - У спекотні дні охолоджуйте свій дім заздалегідь - у першій половині дня.
 - У найспекотнішу частину дня встановіть кондиціонер на вищу температуру.

Є питання?


- @ HighRiseCooling@homes.vic.gov.au
- 📞 1800 519 721
- 🌐 www.homes.vic.gov.au/cooling-our-high-rise-towers

Дозвіл та публікація Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
 © State of Victoria, Homes Victoria, March 2025.
 Публікація під керуванням Finsbury Green, Melbourne Victoria, 3000 (HV004225)



Використання вашого DeLonghi (PAC EL112 CST)

Короткий посібник "Як зробити..."



Переміщення вашого кондиціонера

Якщо у вас є **більше ніж один отвір** у стіні, ви можете переміщати свій кондиціонер між двома отворами. Щоб зробити це:






Викрутіть вентиляційну трубку проти годинникової стрілки, щоб від'єднати трубку від основного отвору.




Перемістіть кондиціонер туди, де ви хочете, щоб він був.



Вкрутіть вентиляційну трубку за годинниковою стрілкою в основний отвір, щоб закріпити.



Якщо ваша **вентиляційна трубка виходить з кондиціонера**, прикріпіть її назад, повертаючи трубку за годинниковою стрілкою в отвір на кондиціонері.



Проблеми з обслуговуванням:

Зверніться до **Центру обслуговування житлового будинку за номером 13 11 72** або до **вашого місцевого житлового офісу** для вирішення будь-яких проблем або питань технічного обслуговування вашого кондиціонера.


Технічне обслуговування

Очищення фільтра

Регулярне очищення фільтра зробить роботу пристрою кращою, а його службу - довшою.

Для очищення використовуйте пилосос або теплу воду (нижче 40°C).

Дайте йому повністю висохнути перед повторним встановленням.



Найпоширеніші повідомлення про помилки

ЯКЩО ... ВІДБРАЖАЄТЬСЯ,

HL




"Високий рівень"
(Внутрішній лоток
заповнений)

..ЩО МЕНІ РОБИТИ?

Злити воду з пристрою

- Поставте відро або піддон під пристрій.
- Відкрутіть і зніміть кришку.
- Злийте воду.
- Замініть кришку.
- Очистіть фільтр.



ЯКЩО ... ВІДБРАЖАЄТЬСЯ,

E1



"Збій у комунікації"
(Проблема внутрішньої
комунікації)

..ЩО МЕНІ РОБИТИ?

Збій у комунікації

1. Від'єднайте пристрій від розетки на 15 секунд.
2. Підключіть назад і увімкніть.
3. Якщо проблему не вирішено, зверніться до технічного обслуговування.